

Semoir SM LIPCO utilisation seule pour montage sur motoculteur



Référence : RL-SM

Les semoirs SM pour utilisation seule pour montage sur motoculteurs /cellules monoaxes et véhicules porteurs

Ce Semoir se monte sur tous les motoculteurs et cellules monoaxes courant(e)s à l'aide d'un adaptateur correspondant au type de l'unité motrice ; il est équipé d'un petit rouleau lisse et d'un petit rouleau hérissé ainsi que d'un grand rouleau grille.

(l'adaptateur est inclus dans le prix)



Description

Le semoir SM est équipé d'un adaptateur correspondant au motoculteur et à la cellule monoaxe. Il est muni d'un petit rouleau lisse et monoaxe. Il est muni d'un petit rouleau lisse et d'un petit rouleau hérissé ainsi que d'un grand rouleau grille.

Le semoir peut aussi être équipé en option avec un grand rouleau lisse (à la place du grand rouleau grille).

Caractéristiques

Données techniques	Référence	Modèle	Pour herse rotative	Poids kg	Volume litres
	100640	SM 75 MS	110	37	
	100650	SM 90 MS	133	50	
	100670	SM 125 MS	180	60	

Accessoires : supplément rouleau lisse pour SM.MS

Conseils